



1. Podeszcia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych nalezy ukladac ze spadkiem minimum 2% w brzdach w scianach.
2. Podeszcia do misek ustupowych nalezy podlaczyc jako najnizsze odgalazienia na danej kondygnacji.
3. Przejscia przewodow przez warstwy podlogowe nalezy dokladnie uszczelnic.
4. Nalezy wykonac niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji.
5. Podparcie przewodow wewnatrz budynku nalezy wykonac za pomoca uchwytow i zawiesi systemowych producenta rur kanalizacyjnych lub w systemie firmy HILLI.
6. Rysunek nalezy rozpatrywac lacznie z opisem technicznym i rozwinieniem instalacji.

**MP PROJECT** Mirosław Pacek  
ul. Balicka 134  
30-149 KRAKÓW  
tel.: + 48 12 6618235  
fax.: + 48 12 6618236  
email: [biuro@mpproject.pl](mailto:biuro@mpproject.pl)