

LEGENDA

- SI

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- KS

KS

Instalacja kanalizacji sanitarnej
- KS

KS

Instalacja kanalizacji sanitarnej – przewód ciśnieniowy

- Cz

Cz

Czyszczak
- R

R

Rewizja
- R

R

Rura wywiewna
- KR

Wpust podłogowy

UWAGI

- Podjęście kanalizacyjne do przyborów sanitarnych należy układać ze spadkiem minimum 2% w brzdach w ścianach.
- Podjęścia do misek ustępowych należy podłączyć jako najniższe odgałęzienie na danej kondygnacji.
- Przebiegła przewodów przez wstępy podłogowe należy dokładnie uszczelniać.
- Należy wykonać niezbędne wylucia i przewietrzyć potrzebne do przeprowadzenia instalacji.
- Podłączenie przewodów wewnętrz budynku należy wykonać za pomocą uchwytków i zwojeń systemowych producenta rur kanalizacyjnych lub w systemie firmy Hilti.
- Rysunek należy rozprządnąć łącznie z opisem technicznym i rzutem instalacji.

